

1010-KDFK Rev.0

Montageanleitung: Ersatzteilset 10 Druckausgleichsleitung

Assembly instruction: Spare part set 10 pressure equalization line


Vor Beginn muss sichergestellt sein, dass die Vorarbeiten für Wartungen entsprechend der Bedienungsanleitungen beachtet wurden! Nach Beendigung der Arbeiten ist der Filter wieder ordnungsgemäß in Betrieb zu nehmen. Der Filter ist ein Druckbehälter, Arbeiten nur von Fachpersonal durchführen lassen.

Before starting, it must be ensured that the preliminary work for maintenance has been observed in accordance with the operating instructions! After completion of the work, the filter must be put back into operation properly. The filter is a pressure vessel, maintenance work shall be performed by skilled personnel

Einzelteile/ Parts

Druckausgleichsleitung

Pressure equalization line




1010-KDFK Rev.0

Schritt 1/ Step 1

Lösen der Verbindungsleitungen der Druckausgleichsleitung am Gehäuse. Sicherheitsmaßnahmen beachten.


Lose connecting line to pressure equalization line on the housing. Secure cover and respect safety regulations.



Schritt 2/ Step 2

Entfernen der Druckausgleichsleitung.


Remove the pressure equalization line



Schritt 3/ Step 3

Einbau der neuen Druckausgleichsleitung.


Mounting the new pressure equalization line.



Schritt 4/ Step 4

Anziehen der Verschraubungen an der Druckausgleichsleitung und Filtergehäuse.

Tightening the fittings to pressure equalization line and filter housing.



1010-KDFK Rev.0

Schritt 5/ Step 5

Inbetriebnahme Druckbehälter,
Sicherheitsvorschriften beachten. Druck
langsam erhöhen und Behälter auf
Leckagen prüfen.

*Re-commissioning of pressure vessel, follow
safety instructions. Increase pressure
gradually and check vessel for eventual
leakage.*

